



MILJÖ OCH BYGG- FÖRVALTNINGEN

SÄFFLE KOMMUN

ANSÖKAN - OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN I EGEN FÖRMULTNINGSANLÄGGNING

Avfallsföreskrifter Säfte kommun
31- 32 och 35 §§

Blanketten skickas till:

Säfte kommun
Miljö- och byggnadsnämnden
661 80 Säfte

OBS: Läs bifogat informationsblad

Fastighetsuppgifter samt personuppgifter

Fastighetsbeteckning	
☐ Permanentboende ☐ Fritidsboende	Antal hushåll som belastar anläggningen: Antal personer i hushållet/-n: Fritidsboende - ca antal dagar per år:
Namn (sökande)	Personnr
Utdelningsadress	Mobilnr/telefonnr
Postnummer och ort	E-post

Omhändertagande av latrin i egen förmultningsanläggning

(t.ex. latrinkompostering, mulltoa, utedass)

☐ Olägenhet för människors hälsa eller miljön kommer att undvikas genom hela omhändertagandet
Komplett beskrivning av förmultningsanläggningen och det fullständiga omhändertagandet. T.ex. anläggningens märke, volym, hur den är utformad och hur omhändertagandet kommer gå till från början till slut, samt hur det färdiga materialet används för användning av näringsämnen (texta tydligt och använd baksidan om det inte får plats här nedan):

Underskrift

Namnteckning	Namnfortydligande	Ort och datum
--------------	-------------------	---------------

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna kommer att bevaras med stöd av arkivlagen (1991:782) och Miljö- och byggnadsnämndens dokumenthanteringsplan. Uppgifterna behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen och kompletterande integritetslagstiftning. Information om dina rättigheter finner du på kommunens hemsida www.saffle.se/gdpr.

SÄFFLE KOMMUN

Postadress
Miljö- och byggförvaltningen
SE-661 80 Säfte

Besöksadress
Järnvägsgatan 9

Telefon 0533-68 10 00 vx
E-post miljo.bygg@saffle.se

Organisationsnr 212000-1900
Bankgiro 294-7935

INFORMATION

(Riv gärna av och behåll denna information)

Lagstiftning

I avfallsföreskrifterna för Säffle kommun, 31-32 och 35 §§, står vad som gäller för att få ta hand om latrin i egen förmultningsanläggning.

Ansökan om omhändertagande av latrin i egen förmultningsanläggning, på den egna fastigheten för användning av näringsämnen, får medges av Miljö- och byggnadsnämnden. Detta under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

Ett beslut med medgivande upphör att gälla vid byte av fastighetsägare/ nyttjanderättshavare på fastigheten eller om förutsättningarna för beslutet förändras.

Ansökan

En skriftlig ansökan ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden minst två månader innan omhändertagandet påbörjas. Ansökan ska innehålla en komplett beskrivning av anläggningen, med uppgifter om vad som ska omhändertas samt en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet ska ske, så att eventuell påverkan på miljön och människors hälsa kan bedömas.

Bifoga en kopia på bruksanvisning eller en skiss över anläggningen och en kartbild som visar placeringen och plats för spridning.

Anläggningen

Anläggningen ska vara särskilt avsedd för omhändertagande av latrin, en s.k. förmultningsanläggning eller liknande anläggning. En förmultningsanläggning kan vara ett utedass, mulltoa, separat med latrinkomposter, urintank, enbart latrinkomposter eller multrum och liknande. När det gäller latrinkompostering är det t.ex. viktigt att komposten har helt tät botten och ofta är det dessutom nödvändigt att ha två latrinkomposter. Om urin ska separeras från fekalierna ska även hanteringen av urin redovisas.

Kostnad

Avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt kommunens fastställda taxa.

Tips om kompostering av latrin eller slam

Om man vill kompostera latrin eller slam från slamavskiljare (med eller utan ansluten wc) ska man lämna in en ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden i Säffle kommun. Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens hemsida, www.saffle.se eller på Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9 i Säffle.

Eget omhändertagande av latrin eller slam måste ske under sådana former att olägenhet för människors hälsa eller miljön undviks.

Kompost för latrin eller slam

Kompostering av latrin eller slam ska ske i isolerade behållare. Bottnarna och locken måste vara absolut täta för att inte riskera förorena grundvatten. Behållarna ska vara ventilerade med insektsnät i övre delen, strax under locket eller ha annan liknande utformning. Det behövs god syretillförsel för att nedbrytningen ska fungera på ett bra sätt och för att undvika luktolägenheter. Det är också viktigt att behållarna är skadedjurssäkra för att garantera att möss, fåglar etc. inte ska komma åt kompostmassan.

Latrin/slam ska förvaras i komposten i minst 6 månader, helst 12 månader för att minimera smittorisken, och under tiden får inte något nytt latrin/slam tillföras. Det är därför vanligen nödvändigt att ha två behållare, en vilande och en aktiv påfyllningsbar kompost. Hur stora behållarna bör vara beror på hushållets storlek och vad som ska komposteras.

Det finns färdiga trä- eller plastbehållare för kompostering av latrin/slam att köpa. Man kan också använda betongringar med gjuten botten eller själv snickra ihop trälådor med tät botten och lock av armerad plast, plåt, tjock gummiduk eller annat tätt och tåligt material. Locket ska gå ut över behållarens övre kant för att inte läcka in nederbörd.

Ett tättslutande kärl för strömedel är praktiskt att ha i anslutning till komposten. Exempel på strömedel är barkmull, flis, torvströ/torvmull, torra löv/barr, färdig kompostjord, grovt sågspån (inte från impregnerat virke), kutterspån från obehandlat trä eller hackad hö/halm.

Placering av kompostbehållare

Kompostbehållare bör placeras i skuggan av ett träd eller buskar för att undvika uttorkning på grund av solljus och/eller vind. Trots täta bottnar/lock måste placering ske på betryggande avstånd till vattentäkter samt angränsande fastigheter. Om behållare placeras närmare fastighetsgränsen än fem meter krävs skriftligt grannyttrande.

En lyckad kompostering av latrin/slam

För att lyckas med din kompostering av latrin/slam behövs följande:

- Minst två isolerade och skadedjurssäkra kompostbehållare i lagom storlek med tät botten/ lock samt med lämplig ventilering
- En startbädd med ett 15 cm tjockt strölager i botten.
- Ett blandat finfördelat material med ett bra förhållande mellan energi och protein. Samkompostera därför gärna latrin/slammet med hushålls- och trädgårdsavfall (om samkompostering ska ske, så ska det redovisas i ansökan).
- En fuktighet på 50-60 %, ungefär som en urvriden disktrasa.
 - För fuktigt – tillsätt strö.
 - För torrt – vattna försiktigt.
- God syretillförsel – trädgårdsavfall och omrörning av komposten då och då håller komposten luftig.
- En temperatur på 40-55 grader – en kompost med fart i kan det ånga om.

Även om allt detta inte är helt uppfyllt, kommer komposteringsprocessen att komma igång, det tar bara lite längre tid innan den blir ”färdig”.

För att få en lagom blandning är det en fördel att inte tillföra för mycket latrin/slam i taget, dimensioneringen av komposten är därför viktig. Man ska lägga latrinet i mitten av komposten och täcka över med strömedel för bästa funktion.

Slutprodukten från en väl fungerande kompostering är jordliknande och utan obehaglig lukt. Detta jordförbättringsmedel är mycket näringsrikt (aningens mindre näring om det enbart gäller bdt-slam och hushållsavfall) och behöver blandas ut med ett mindre näringsrikt material vid nyplantering av växter.

Det färdiga kompostmaterialet bör i första hand användas som gödselmedel för prydnadsväxter och inte användas till grönsaker som äts råa.

Lycka till med din kompostering!

